



Uputstvo za korištenje AC punionica EPBIH – tip Schneider Electric 2x22 kW

Punjenje

1. Na punionici prevucite RFID karticu* preko senzora na prednjoj strani punionice dok ne dobijete zvučni signal.
2. Na punionici imate dva dugmeta START (zeleno) i STOP (crveno). Pritisnite dugme START i sačekajte na zvuk otvaranja poklopca utičnice.
3. i 4. Podignite poklopac i ukopčajte kabel u punionicu i automobil. Na displeju punionice i automobila pojavit će se prikaz vremena punjenja.
5. Kabel za punjenje biće zaključan (ne može se isključiti) za vrijeme punjenja, sve dok ne prevučete RFID karticu preko senzora na prednjoj strani punionice.

Isključivanje iz mreže

1. Da biste zaustavili punjenje, prevucite RFID karticu preko senzora.
2. Pritisnite dugme STOP (crveno).
3. Podignite poklopac i izvadite kabel iz punionice.
4. Isključite kabel iz vozila.

Kontakt telefon: 033 751 937

* Elektronsku RFID karticu možete dobiti na recepciji Direkcije JP EP BiH